

## Anhängelast, Stützlast und Führerschein

Grundsätzlich gilt:

Mit neuem Führerschein Klasse B dürfen alle Hansetrail Anhänger bis 750 kg gefahren werden.  
Mit altem Führerschein Klasse 3 dürfen alle Hansetrail Anhänger -Größe egal- gefahren werden.

Tragen Sie die Werte aus den Papieren ein. **Zulassungsbescheinigung Teil I (Fz-Schein)**

### 1. Wert Feld G in den Papieren des Zugwagens

Leergewicht (Leermasse) des Zugwagens \_\_\_\_\_ kg

### 2. Wert Feld F.1

Zulässiges Gesamtgewicht (Gesamtmasse) des Zugwagens \_\_\_\_\_ kg

### 3. Wert Anh. mit Bremse **Feld 0.1** Anh. ohne Bremse **Feld 0.2**

Max. zulässige Anhängelast (Anhängemasse) des Zugwagens \_\_\_\_\_ kg

### 4. Wert Feld 13

Max. zulässige Stützlast der Anhängerkupplung des Zugwagens \_\_\_\_\_ kg

..... **AB HIER ANHÄNGER-PAPIERE** .....

### 5. Wert Feld F.1 in den Papieren des Anhängers

Zulässiges Gesamtgewicht (Gesamtmasse) des Anhängers \_\_\_\_\_ kg

### 6. Wert **Notfalls durch Wiegen ermitteln !**

Tatsächliches Gesamtgewicht (Gesamtmasse) des Anhängers \_\_\_\_\_ kg  
(Also Anhänger Leergewicht + Ladung)

### 7. Wert Feld 13

Max. zulässige Stützlast des Anhängers \_\_\_\_\_ kg

### 8. Wert **Notfalls durch Wiegen ermitteln !**

Tatsächliche Stützlast des Anhängers \_\_\_\_\_ kg  
(Also was der Anh. wirklich auf die Anhängerkupplung drückt)

### Auswertung zur Frage des Führerscheins:

Führerschein Klasse B

Ist der 5. Wert max. 750 kg gilt: Es ist nur Führerschein Klasse B erforderlich.

Ist der 1. Wert HÖHER als der 5. Wert UND werden beim Zusammenziehen von 2. Wert und 5. Wert (2. Wert + 5. Wert) 3.500 kg nicht überschritten, gilt: Es ist nur Führerschein Klasse B erforderlich.

Führerschein Klasse BE

Ist der 5. Wert HÖHER als der 1. Wert ist Führerschein Klasse BE erforderlich

Werden beim Zusammenrechnen von 2. Wert und 5. Wert (2. Wert + 5. Wert) 3.500 kg überschritten, gilt: Es ist Führerschein Klasse BE erforderlich

### Auswertung zur Frage der Anhängelast:

Ist der 6. Wert kleiner als der 3. Wert = zulässig

### Auswertung zur Frage der Stützlast:

Ist der 8. Wert kleiner als der 7. Wert UND kleiner als der 4. Wert = zulässig

Gültig für die BRD, Angaben und Berechnungsschema ohne Gewähr. Irrtum und Fehler vorbehalten.

Copyright und Urheberrecht liegen beim Betreiber des Hansetrail Mietsystems.

Verstöße ziehen Schadenersatzansprüche und Strafverfolgung nach sich.